

پیغام خطاهای گوشی های نوکیا

پیغامی خطای temporary over-load. Continue :

با این پیغام احتمالاً موقع گرفتن عکس مواجه می شوید. پیشنهاد برای رفع این مشکل: ۱- خاموش روشن کردن گوشی ۲- فالی کردن فایل های tmp از MMC (با برنامه Extended File Manager می توانید این کار را انجام دهید) ۳- فالی کردن ram گوشی (برای این کار کلید menu را بزنید و نگه دارید و با زدن کلید c برنامه های (را که امتیاج ندارید ببندید) * (وشی که نتیجه داده: فالی شدن باتری گوشی تا اینکه خود گوشی اتوماتیک خاموش شود، بعد از ساعاتی گوشی را به شارژر بزنید و پس از شارژ روشن کنید.

پیغام خطای App. Closed gs و یا App Closed main :

این یک پیغام کلی است و پیگیری این پیغام کار آسانی نیست. پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- پاک کردن آخرین برنامه های ریخته شده روی گوشی ۲- مستر ریست گوشی .

پیغام خطای App. Closed sSaverdaemon :

افطاری است برای اسکرین سیوری که فوب کار نمی کند، برنامه اسکرین سیور فوتان را پاک کنید.

پیغام خطای App..Closed.AC� LIST :

افطاری است که به دلایل زیر پیش می آید: ۱. ایجاد مشکل در نرم افزار ۲. ناهمخوانی نرم افزار با سفت افزار گوشی ۳. اجرای همزمان چندین برنامه.

پیغام خطای App.Closed mailnit :

این پیغام زمانی ظاهر می شود که در مموری کارت مشکل پیش بیاید، در این حالت مموری کارت باید فرمت شود.

پیغام خطای App. Closed ncnlst :

وقتی messege می آید بجای زنگ زدن این error مشاهده می شود . پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۳- پاک کردن آخرین برنامه های نصب شده. ۴- غیر فعال کردن Receive Report در بخش 5 Text Message - پاک کردن پیغامهایی که بصورت فونت فارسی در گوشی ذخیره شدند ۶- مستر ریست گوشی.

پیغام خطاب System Error :

پیغام مربوط به سیستم گوشی است. مشکلات زیادی باعث ایجاد این error می شود: ۱ - وصل کردن مموری کارت گوشی دیگر که داخلش برنامه نصب است ۲ - کامل نصب نشدن یک برنامه که در روت گوشی نصب شده ۳ - مستر ریست کردن گوشی قبل از فرمت کردن مموری کارت و... پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- مستر ریست گوشی.

پیغام خطای phone will be restarted :

این پیغام وقتی پیش می آید که شما برنامه های زیادی را لود کرده باشید.

پیغام خطای Alredy in use :General

این Error هنگام پاک کردن مسیج و یا یک فایل دیده می شود. پیشنهاد برای رفع این مشکل : فایلی در فولدر Message بصورت Hidden شده که اگر از حالت Hidden فارغش کنید درست می شود. برای اینکار از برنامه SeleQ استفاده کنید.

پیغام خطای Memmory Card Corrupted

این مشکل زمانی ایجاد می شود که مموری کارت فوب فرمت نشده و یا در مین فرمت با مشکل دیگری روبرو شده، برای مثال فود من وقتی یکبار مموری کارت را فرمت می کردم، وقتی وسطهای کار Cancel کردم این پیغام را برای من می داد. دوباره فرمت کردم و درست شد، شما هم سعی کنید دوباره فرمت کنید و اگر نشد با کارت ریتر فرمت کنید.

پیغام خطای there is nothing good palying

زمانی با این پیغام مواجه می شویم که از برنامه Mum sms و یا برنامه های مشابهی که برای sms است استفاده می کنیم. این برنامه ها smsها را مخفی می کند. اگر شما این برنامه را پاک کنید از این مشکل هم راحت می شوید.

پیغام خطای Phone Startup Failed. Contact the retailer

این پیغام موقعی ظاهر می شود که بعلت ریست نادرست و یا نصب یک برنامه مخرب فایل startup گوشی پاک شده باشد برای حل این مشکل سیم کارت و مموری کارت را درآورده و دوباره جا بزنید، اگر درست نشد مستر ریست کنید. در صورتیکه با فلش هم درست نشود نیاز به سرویس در یک نمایندگی است و احتمال مشکل سخت افزاری دارد.

پیغام خطای close all application

هنگام نصب برنامه و یا ... رخ می دهد. گوشی را خاموش کرده و پس از روشن کردن دوباره سعی نمایید.

پیغام خطای unable to install committable with series 60 support version 0.00

معمولاً برای گوشی های غیر از سری ۶۰ به هنگام نصب برنامه ایجاد می شود ولی گاهی در گوشی هایی که مربوط به سری ۶۰ هم هستند دیده می شود. برای این کار بهتر است گوشی را مستر ریست کنید.

پیغام خطای select access point (no data)

علت این پیغام اینستکه یکی از برنامه های موجود در گوشی شما در فواست دسترسی به اینترنت می کند که می تواند یک برنامه آنتی ویروس یا هر برنامه دیگری باشد. آنها را غیر فعال کنید.

ایراد های ریز هنگام کار با گوشی:

زمانی که گوشی فقط عدد تایپ می کند: پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- دکمه مربع را بگیرید و نگه دارید تا مروف تایپ شود ۲- تعریف کردن کاری برای دکمه مربع درگوشی (مانند برنامه های چراغ قوه (power torch).

ساعت گوشی عقب و جلو می شود:

پیشنهاد برای رفع این مشکل : به قسمت تنظیم زمان می روید و GMT offset را روی ۳۰:۳۰+ تنظیم می کنید به ممض تغییر دادن offset از شما سوال می کند که No update date and time of the phone شما را انتساب کنید.

آمدن صدای موزیک هنگام استفاده از هندزفری :

این مشکل روی گوشی های ۳۶۵۰ می باشد. راه ملی غیر علمی دارد به این صورت که فیلد آراچ فیش هندز فری را تا نصفه داخل گوشی فرو کنید بعد که صدا داخل اسپیکر ها شد فیش را آراچ تا ته فرو کنید.

گوشی مدام پیغام خطای با علامت ! را نشان می دهد:

احتمالاً Error مربوط به برنامه Mini Gps است که تنظیم شده روی Event Alarm و یا یک برنامه مثل (screen saver) که بعد از هر ۲۰-۳۰ ثانیه می فواید فعال شود و چون نمی تواند ارور می دهد .

موبایل پیغامهایی مثل رسیدن پیام کوتاه و تلفنهایی که جواب نداده شده (میس کال) را نمایش نمی دهد:

در قسمت log گوشی منوی پپ را بزنید و سپس در قسمت آپشن گوشی در قسمت log duration به جای گزینه no log یا ۱ روز یا ۱۰ یا ۳۰ را انتخاب کنید!

کم شدن صدا هنگام صحبت در ۶۶۰۰:

برنامه Callcheater را غیر فعال کنید و یا کلاً پاک کنید .

پس از خاموش کردن گوشی روشن نمی شود:

این مورد در موارد زیادی اتفاق می افتد. در حالت شایع وقتی sms ها در حالت Sending در Outbox باقی بمانند و گوشی خاموش شود، دیگر روشن نمی شود. بهتر است در درجه اول مموری کارت را در آورده و گوشی را روشن کنید اگر درست نشد مستر ریست کنید و بعد گوشی را فرمت کنید.

مشکل ۶۶۰۰ که ساعتش خود به خود عوض می شود:

ممکن است از قسمت auto time update باشد. اگر آن فعال باشد این مشکل پیش می آید.

موزیک روشن شدن گوشی نوکیا ۶۶۰۰ قطع و وصل می شود :

در حالت Safe Mode این مشکل بوهود نمی آید. این مشکل مربوط به مموری کارت می باشد و ربطی هم به Firmware ندارد. بهتر است نرم افزار های Autorun را حذف کنید. کسانی هم که پین کد وارد گوشی کردند اگر مدتی پس از درخواست پین کد و وارد کردن آن فاصله بگذارند مشکل حل می شود.

دریافت نکردن sms :

اگر برنامه ای درباره sms دارید پاک کنید. به تنظیمات message مراجعه کنید و شماره مرکز sms را چک کنید. در صورتی که با این کارها درست نشد مستر ریست و غیر از آن مراجعه به مخابرات.

جایگزینی صدای زنگ اصلی گوشی ۳۲۳۰ بجای زنگ انتخابی:

با تعویض سیمکارت درست می شود.

ذخیره نشدن عکسهای گرفته شده توسط گوشی، وارد نشدن به گالری، نمایش داده نشدن عکسها در گوشی:
راه حل آن فقط مستر ریست است.

قطع شدن تماسها و دادن miss Call به آنها:

این ایراد از مخابرات می‌باشد و گوشی شما مشکلی ندارد.

ویبره موبایل کار نمی‌کند:

مشکل سفت افزاری و یا مکانیکی است، ضربه های کوچکی به گوشی وارد شده است.

[HTTP://COMBIBLE.PERSIANBLOG.COM](http://COMBIBLE.PERSIANBLOG.COM)