

## مدل های : E100, X600, X100, S500, E700

All in one Code: \*#8999\*8378#

Brightness: \*#8999\*523# تعیین روشنایی صفحه

External : \*#8999\*3825523# تصویر صفحه بیرونی گوشی

Number list : #2255#\*

AFC DAC Val : #\*1200#

IMSI code : #\*1400#

Sleep Act/DeAct ##7693 فعال یا غیر فعال کردن خاموش شدن نور زمینه

Sleep variable (8) : #\*7683#

Sleep mode Debug : #\*7632#

Sleep mode RESET : #\*7673#

L1 sleep : #\*5176#

Calibration Info : #\*2256#

Data : #\*2286# اطلاعات باتری

Copypat feature (Active or Deactivate) : #\*2679#

Hands free mode (Active or Deactivate) : #\*4263#

Half Rate (Active or Deactivate) : #\*4700# کیفیت صدای کمتر برای مصرف کمتر باتری

BVMC Reg value #\*7352#

Sleep time : #\*8462#

Time on : #\*2558#

EFR (Active or Deactivate) : #\*3370# فعال یا غیر فعال کردن حالت کیفیت صدای بالا

SIM : #\*7462# وضعیت سیم کارت

Voltage/Frequenci (Active or Deactivate) : #\*7983#

Voltage (Active or Deactivate) : #\*7986#

Old time : #\*8466#

Audio Path : #\*2834#

DCS support (Active or Deactivate) : #\*3270#

Data (Active or Deactivate) : #\*3282#

Flash volume formatted : #\*3676#

L1P1 : #\*5171#

L1P2 : #\*5172#

L1P3 : #\*5173#

SMS Brearer CS (Active or Deactivate) : #\*7762#

Time in L1 : #\*8465#

Wtls key : #\*9795#

Current CAL : #\*2252#

AVDDSS Management (Active or Deactivate) : #\*2836#

Dump of SPY trace : #\*3877#

RSAV : #\*7728# همه چیز به حالت استاندارد بر می گردد اما چیزی پاک نمی شود

ARM State (None or full rate) : #\*9999#

HW ver, SW ver and build date : \*#8999\*9376263#

ورژن سیستم عامل و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخ ساخت

HW version : \*#8888# ورژن سخت افزار

HW/SW version : \*#8377466# ورژن نرم افزار و سخت افزار گوشی

Official software version : #\*6837# ورژن سیستم عامل

Locks : #7465625#\* کنترل وضعیت قفل گوشی

Errors : \*#8999\*377#

EEPROM Reset (Unlock and resets wap setting : #\*7337#

این کد برای کسانی است که از خارج از کشور گوشی وارد کرده اند و گوشی با سیم کارت های داخل و یا جاهای دیگر کار نمی کند. بدون سیم کارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیم کارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید و گوشی را ری استارت کنید.

E2P custom reset : \*2767\*3855# ریست کامل برای وقتی که گوشی قاط زده است

E2P custom reset : \*2767\*2878#

E2P wap reset : \*2767\*927# ریست کامل اینترنت

WAP setting reset : \*2767\*73738927# بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشی

E2P camera reset : \*2767\*226372# ریست دوربین گوشی

Accessory : #\*7326# وایرلوس در برخی مدل ها

MIC : #\*6420# میکروفن خاموش

MIC : #\*6421# میکروفن روشن

MIC : #\*6422# اطلاعات میکروفن  
MIC : #\*6428# اندازه گیری میکروفن  
Trace enable and DCD disable : #\*3230#  
Trace enable and DCD enable : #\*3231#  
RAM dump (on or off) : #7263867#  
MMS messages : \*335# حذف تمامی پیام های ام.ام.اس  
Dump Mm file : #663867\*  
WAPSAR enable/HTTP disable : #\*536961#  
WAPSAR disable/HTTP enable : #\*536962#  
Serial enable/others disable : #\*536963#  
Java download mode : #\*53696#  
\*2767\*#5282 : پاک کردن تمام بازی های جاوا از روی گوشی  
Operation Type (class C GPRS) : #\*7222#  
GSM (Active or Deactivate) : #\*4760#  
EGSM (Active or Deactivate) : #\*3476\*#  
Tools : \*#4777\*8665#  
GPRS switching : #\*2527#  
Operation Type (class B GPRS) : #\*7252#  
Multi slot (class 1 GPRS) : #\*7271#  
Multi slot (class 4 GPRS) : #\*7274#

<http://combile.persianblog.com>